

# 「ココット」ゴム手袋交換手順書

本手順書は、ウェットブラスト装置「ココット」向けのゴム手袋交換手順書です。  
交換頂くにあたり、記載の交換手順を守り安全に作業頂きますようお願いいたします。



## ■ゴム手袋（4S9-F4032）の梱包内容

- ・ゴム手袋（左右1セット）
- ・結束バンド

### ■交換手順



**1**

ココットのキャビネットから、リングごと手袋をはずします。



**6**

結束バンドをリングの溝の部分に縫い目が隠れるように取り付けます。



**2**

手袋を固定している結束バンドを切り、リングからゴム手袋をはずします。



**7**

結束バンドを締めて手袋をリングに固定します。  
(締め方が緩いと手袋が外れやすくなったり、水が中に染みこんだりする恐れがあります)



**3**

リングをよく洗い、汚れを落とします。  
(溝の中に研磨材等が入っている場合があります)



**8**

結束バンドの余分な部分をニッパー等で切り取ります。



**4**

リングに手袋をかぶせます。  
(裏地の布部分が外に出ていると水が中に染みこむ原因になるため、端を内側に折りこむように取り付けます)



**9**

リングをキャビネットに取り付けます。



**5**

ゴム手袋の縫い目が溝の中に入るように、手袋を取り付けます。



**10**

取り付けたゴム手袋の向きを確認します。